

# Пад для роторных машин

## Супер-круг, белый

Пад минимальной жесткости для уборки деликатных напольных покрытий, полировки и придания блеска поверхностям.

Артикул: 507982



### Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Предназначен для использования с роторными машинами на стандартной скорости 150 – 275 об/мин и с высокоскоростными машинами со скоростью 275 - 1000 об/мин.
- Подходит для легкой уборки деликатных поверхностей.
- Применяется для полировки поверхностей.

### Типы поверхностей

Любые деликатные, поверхности, включая натуральный камень и герметичные деревянные покрытия, а также любые другие поверхности, устойчивые к абразиву.

### Особенности и преимущества

- Мягкие абразивы деликатно полируют напольные покрытия.
- Быстро придает блеск поверхностям.
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада.
- Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам, которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру.
- Легко выполаскивается.
- Устойчив к моющим средствам.
- Высококачественные материалы от немецкой компании.

### Состав

Полиэстер - 30%, акрил с тальком - 70%.

### Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием пада попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!
- Увлажнить перед применением.
- Если в процессе работы использовалась агрессивная химия, после работы обязательно выполоскать пад под проточной водой от химии и частиц грязи.
- Выполаскивать в теплой воде.
- Стирать в стиральной машине при максимальной температуре 40С на режиме «Стирка падов».
- Не отжимать в стиральной машине.
- Избегать использования с высокощелочными моющими средствами, сильными кислотными средствами и дезинфектантами с pH<1,5; органическими растворителями (ацетон, спиртосодержащие средства), а также применение хлора, хлорных отбеливателей, углекислого калия и альдегидов.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Характеристики

Размер: диаметр внешний – 43 см, внутренний 8,8 см, толщина - 2,4 см.  
Плотность: 950 г/кв.м.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
507982	Супер-круг для роторных машин, белый	Белый	43	1	5	114046

Продукт используется со следующими товарами: роторные уборочные машины.