

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Перчатка из полиуретана.
- ✓ Превосходные механические характеристики (прочность на прокол, разрыв, разрез).
- ✓ Высокая устойчивость к воздействию озона и ультрафиолета.
- ✓ Мягкость и удобство движения.
- ✓ Высокая устойчивость к ионизирующему излучению.
- ✓ Очень небольшая удельная поверхность, что препятствует захватыванию и удержанию частиц пыли на поверхности.

• ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Атомная промышленность
- ✓ Медико-биологические науки (фармацевтическая / медицинская промышленность)

• АССОРТИМЕНТ

КОД МАТЕРИАЛА	PUR
ЦВЕТ	Голубой
МОДЕЛЬ	Внутренний Ø перчатки: 136 мм – 156 мм – 186 мм – 220 мм – 300 мм – 350 мм
ФОРМА РУКИ	Для обеих рук или анатомическая
РАЗМЕР	Согласно модели
ДЛИНА (мм)	Стандартная: 750-800 (+/-20)
ТОЛЩИНА (мм)	4/10 – номинальная Минимальная 3/10 – Максимальная 6/10
БУРТИК (мм)	Стандартно: 5 (+/-1)

• Соответствие Европейской Директиве С.И.З., категория 3

CE 0333				
4/10 mm - 15 mil				
	EN 421-1994 	EN 388-2003 4122		



PIERCAN SAS
11 et 11 bis rue Charbonnel
75013 PARIS

Tél +33 (0)1 45 88 66 27
Fax +33 (0)1 45 80 98 30

piercan@piercan.fr
www.piercan.fr

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ



• МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100% ⁽¹⁾	Прочность на разрыв ⁽¹⁾	Удлинение при разрыве ⁽¹⁾	Прочность на прокол (5/10 мм) ⁽²⁾
< 3,5 Мпа	> 50 Мпа	> 500%	> 70 Н

⁽¹⁾ ISO 37 тип 2 ⁽²⁾ EN 388

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вещества	Показатели ^(*)
Кислоты, основания	-
Сильные окислители	-
Озон, УФ, свободные радикалы, естественное старение	+++
Кетоновые и хлоридные растворители	-
Ароматические растворители и масла	+
Алифатические растворители и масла	++

^(*) - Не рекомендуется + Использовать при соблюдении некоторых условий ++ Подходит +++ Рекомендуется

• УПАКОВКА

- ✓ По парам в черном пакете с вкладышем, подлежащим повторному использованию.
- ✓ Инструкция по нормам CE, в которой даются подробные сведения об использовании, маркировке, нанесенной на перчатки и упаковку.

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- ✓ Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C.
- ✓ Срок годности – 3 года в оригинальной упаковке.
- ✓ Промывать мыльной водой, ополаскивать чистой водой, затем высушивать струей воздуха невысокой температуры (<40°C).

• УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРЧАТОК

- ✓ Не подлежат повторному использованию.
- ✓ Утилизировать как обычные нетоксичные отходы, если они не были загрязнены опасными веществами.



PIERCAN SAS
11 et 11 bis rue Charbonnel
75013 PARIS

Tél +33 (0)1 45 88 66 27
Fax +33 (0)1 45 80 98 30

piercan@piercan.fr
www.piercan.fr