

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П А С П О Р Т

Никогда еще очистка стен, потолков и полов чистых помещений не была такой простой


Описание

Система AlphaMor™ была разработана специально для сверхчистых производственных помещений. В ней используется тот же материал, из которого изготовлены салфетки AlphaWipe®.

Система AlphaMor отличается легкоъемными очищенными полиэстеровыми насадками, идеально надевающимися на плоскую головку. Это позволяет быстро менять плоскость очистки и вспененные прокладки, соблюдая требования протокола очистки. Полиэстеровые насадки AlphaWipe обеспечивают максимально возможную чистоту при очистке стен, полов и потолков. Сменные прокладки позволяют обеспечить оптимальную плотность соприкосновения полиэстеровых насадок с различными поверхностями очистки.

Особенности

- ▶ Очищенный 100% тканый полиэстер
- ▶ Размер головки - 38,1 см x 20,3 см
- ▶ Стекловолоконная ручка длиной 152,4 см
- ▶ Плоская головка на поворотном механизме
- ▶ Бесшовная конструкция
- ▶ Легкосменные насадки и прокладки
- ▶ Упаковка для чистых помещений Bag-Within-A-Bag®

Основные преимущества

- ▶ Сверхнизкий уровень отделения частиц
- ▶ Повышенная абразивная устойчивость
- ▶ Прочность и легкость без окисления
- ▶ Позволяет добраться до труднодоступных участков
- ▶ Простой процесс замены насадок
- ▶ Надежность при низком уровне загрязнения
- ▶ Легкая и прочная стекловолоконная телескопическая ручка

Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
Мопы и оболочки		
TX7108	Моп для чистых помещений AlphaMor Головка размером 38,1 см x 20,3 см, стекловолоконная ручка длиной 152,4 см	1 полиэстеровая вспененная прокладка Комплект – 6 TX7118M (Микроденювые насадки) Комплект – 6 TX7118M (Насадки AlphaWipe™)
TX7118M	100% полиэстеровые микроденювые сменные насадки AlphaMor (для TX7108 и TX7108A)	25 нас./уп.; 6 уп./кор.
TX7118	Сменные полиэстеровые насадки AlphaMor™ и прокладки	150 нас./уп. (6 уп. по 25); 6 прокл./кор.
TX7026	Сменные влажные (6% изопропанол) полиэстеровые насадки AlphaSat	25 нас./уп.; 4 уп./кор.; 4 прокл./кор.
Аксессуары		
TX7160	Телескопическая ручка – с 152,4 см до 284,5 см	1 ручка
TX7118F	Сменные прокладки AlphaMor™, 38,1 см x 20,3 см	25 прокладок и 4 крепления/уп.; 3 уп./кор.