



Think ahead.

Ультрамягкая листовая туалетная бумага Tork Premium



Артикул	114276
Система	Т3 - Листовая туалетная бумага
Цвет	Белый
Слойность	2
Длина в развернутом виде	19 cm
Ширина в развернутом виде	11 cm
Длина в сложенном виде	9,5 cm
Ширина в сложенном виде	11 cm
Печать	Нет

Диспенсер для листовой туалетной бумаги Tork — гигиеничная полистовая подача позволяет снизить объем отходов и затраты на обслуживание. Ультрамягкая листовая туалетная бумага Tork Premium превосходна на вид и на ощупь. Эта система идеально подходит для помещений с низкой и средней проходимостью, особенно в медицинских учреждениях, а также в отелях и ресторанах.

Основные преимущества:

- Полистовой отбор для снижения расхода и гигиеничность
- Роскошная и невероятно мягкая бумага высокой степени белизны оставляет неизгладимое впечатление
- Легкая перезаправка: техническое обслуживание требуется реже

Environment information

Дата создания и последнего обновления артикула

Дата выпуска: 19-04-2019
Дата изменения: 25-02-2021

Химикаты

Все химикаты (вспомогательные средства и добавки) проходят оценку на соответствие природоохранным требованиям, а также требованиям в области промышленной безопасности и охраны труда и безопасности продукта.

Материал

Чистоцеллюлозное волокно
Целлюлоза из первичного сырья
Отбелка представляет собой процесс очистки волокон с целью достижения необходимой степени белизны, а также определенного уровня чистоты сырья для удовлетворения потребностей производства гигиенической продукции и в некоторых случаях требований к безопасности пищевых продуктов.

На большинстве наших фабрик не применяются оптические отбеливатели.
В процессе очистки сточных вод мы применяем флокулянты и питательные вещества для биологической обработки, чтобы гарантировать отсутствие отрицательного воздействия на качество воды, сбрасываемой фабриками.
Для обеспечения стабильности процесса и качества продукции в процессе производства бумаги применяются следующие химикаты/вспомогательные средства:
В средствах профессиональной гигиены мы не используем умягчители.

Содержание

производственного процесса.

Состав продукта

Этот продукт изготовлен на фабрике SKELMERSDALE, GB и сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 и FSC Chain-Of-Custody.
Для гарантии эксплуатационных характеристик продукта мы используем следующие добавки:
Высокое качество гарантируется системами управления качеством и гигиеной на всех этапах производства, хранения и транспортировки.

- Измельчающие вещества (химикаты, которые помогают в процессе роспуска прочной бумаги во влажном состоянии)

Экологические сертификаты

Упаковка сделана из бумаги или полиэтилена.
В наши дни отбеливание производится разными способами: ECF (без элементарного хлора с использованием диоксида хлора) и TCF (полностью бесхлорная обеливание с использованием озона, кислорода и перекиси водорода).
Для производства чистоцеллюлозных волокон используется хвойная или лиственная древесина. Она подвергается химической и/или механической обработке, в процессе которой отделяются целлюлозные волокна и удаляется лигнин и другие остаточные примеси.

- вещества, обеспечивающие прочность во влажном состоянии (для протирочных материалов и полотенец для рук);
- вещества, обеспечивающие прочность в сухом состоянии (используются наряду с механической обработкой целлюлозы для изготовления таких прочных продуктов, как протирочные материалы);
- при производстве цветной бумажной продукции добавляются красители и фиксаторы краски (для идеальной прочности красителя);
- при производстве продукции с рисунком используются типографские краски (пигменты с носителями и фиксаторами);
- при производстве многослойных продуктов часто используется водорастворимый клей для обеспечения целостности продукта.

Упаковка

Выполнение требований Директивы об упаковке и отходах от упаковки (94/62/EC): Да

Утилизация продукции

Данный продукт допускается к утилизации в муниципальной системе канализации.
На данный продукт получены сертификат FSC (экологическое и социально ответственное хозяйство)®.
На данный продукт получен сертификат EU Ecolabel.
Для повторного использования брака мы используем:

- Пенегасители (ПАВ и диспергирующие вещества)
- Химикаты для контроля pH (гидроксид натрия и серная кислота)
- Удерживающие добавки (химикаты, помогающие собирать небольшие волокна, чтобы избежать потери сырья)
- Химикаты для покрытия (помогают контролировать крепирование бумаги для придания ей мягкости и впитывающих свойств)

Environment information

ООО "Эссити", Россия , 117218
Москва, ул.Кржижановского 14
к.3

Контактная информация

Альфа-лаб
Рабочий телефон:
+7 (800) 500-71-69



Essity *Care of life*. Наши продукты делают жизнь проще для вас и для миллионов людей по всему миру. Ресурсы, которые мы используем и то, как мы работаем - это общий подход мирового жизненного цикла. И потому что мы проявляем заботу