

Одноразовые салфетки МикронСоло

Одноразовая салфетка для профессиональной уборки на объектах с повышенными требованиями к гигиене.

Артикул: 160100, 160101, 160102, 160103



Убирает до
99,98%
бактерий



Область применения и назначение

- Коммерческая недвижимость, общественных помещения (офисы, столовые, школы, детсады и пр.), производства, бюджетные организации, клининг, учреждения здравоохранения и HoReCa.
- Объекты с повышенными требованиями к гигиене.
- Объекты без прачечной и стиральных машин.
- Подходят для уборки в период эпидемий.
- Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии.

Описание

Одноразовая салфетка из микроволокна и вискозы, которая обладает отличными способностями к очистке поверхностей от жира и бактерий, а также эффективно собирает влагу.

Тип поверхностей

Любые горизонтальные и вертикальные поверхности.

Особенности и преимущества

- Запатентованная технология от Vileda Professional позволяет получить ультратонкие микроволокна размером до 0,075 dtex.
- Каждое волокно разделено на 32 сегмента, что обеспечивает максимальный подбор загрязнений даже за один проход.
- Салфетки МикронСоло убирают до 99,98% бактерий с поверхностей без использования дезинфектанта.***
- Высокая впитываемость для максимально быстрого сбора проливов благодаря специально разработанному комбинированному составу салфетки.
- Уборка без разводов даже на глянцевых поверхностях.
- Устойчивость к разрывам.
- Объемные в руке и мягкие на ощупь.
- Цветовая кодировка салфеток для исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Не стирать.
- Применять с осторожностью на деликатных поверхностях. Предварительно выполоскать твердые частицы с поверхности салфетки, чтобы избежать повреждений поверхностей.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить на паллетах в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

50% вискоза, 50% Микроволокно (35% Полиэстер, 15% Полиамид).

Характеристики

Размер: 40 x 30 см.
Вес салфетки: 6 г.
Плотность: 50 г/м².
Толщина: 0,24 мм.
Максимальная впитываемость: 600% от собственного веса, в сухом виде.
Количество стирок: 0

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
160100	Салфетка МикронСоло	Синий	40 x 30 см	100	5	160069
160101	Салфетка МикронСоло	Красный	40 x 30 см	100	5	160080
160102	Салфетка МикронСоло	Желтый	40 x 30 см	100	5	160081
160103	Салфетка МикронСоло	Зеленый	40 x 30 см	100	5	160082

* По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной стерильной водой в лаборатории VMA Labor, Германия от 14.12.2017 г.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Март 2020