

Совок с закрывающейся крышкой и с ручкой Леголенд

Удобный совок-ловушка для сбора сухих и влажных загрязнений. Высокая эргономичность и максимальная эффективность. Система Леголенд - универсальное решение для точечной уборки пола и сбора загрязнений различного типа.

Артикул: 512361



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Для сбора среднего и мелкого сухого сора, влажных загрязнений, а также жидкостей с любых напольных покрытий в помещениях.

Особенности и преимущества

- Совок-ловушка имеет вместительный контейнер и простой, но надежный механизм открытия-закрытия.
- Устойчивая конструкция: при необходимости совок можно зафиксировать и использовать в открытом положении.
- Рукоятка Г-образной формы для удобной переноски совка
- Крючок на рукоятке для подвешивания сгона или щетки Леголенд.
- Легкий вес и компактный размер.
- Гигиеничная система с моющимся и нержавеющей материалами.
- Высококачественный пластик и алюминий для максимально долгого срока службы.
- Ручка оснащена передвижным крючком для подвешивания системы совок+сгон или совок+щетка на тележку Ориго 2 с помощью держателя (арт. 161892).
- Совок идеально подходит для уборки сгоном и щеткой Леголенд.

Состав:

Ручка – алюминий анодированный, пластиковые части – полипропилен; крючки – полиамид; контейнер и крышка – АБС-пластик.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием убедиться, что Эклипса, соединяющая совок и ручку, правильно установлена и зафиксирована.
- Для открытия контейнера поставить его на пол вертикально, отвести ручку назад для характерного щелчка.
- Для закрытия контейнера слегка прижать чашу совка ногой и одновременно поднять ручку вверх.
- При перемещении нести совок над полом.
- После использования тщательно промыть чашу совка под проточной водой и высушить.
- Не вставать на совок.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в подвешенном состоянии. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики:

Вес: 820 гр.

Размер: высота 88 см с открытым совком, 101 см в закрытом совком, ширина совка 28 см., объем контейнера 4 л.

Артикул продукта	Название	Цвет	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
512361	Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и с ручкой	Металл/сине-голубой	1	5	119912

Продукт используется со следующими товарами: Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см. арт. 119909, Щетка для совка Леголенд с ручкой 25 см. арт. 119918, Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд 35 см арт. 508445, Держатель для совка с щеткой и сгоном для Ориго 2 арт. 161892.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Июнь, 2019

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

internal

a brand of
 FREUDENBERG