




# KC13

## Кислотное чистящее средство



Кислотное средство для очистки ванных комнат и туалетов

### Объекты/области применения

Для очистки и удаления отложений, а также для предупреждения их образования. Предназначается для стойких к кислотным веществам поверхностей, таких как кафель, сантехнический фарфор и нержавеющая сталь.

### Характеристики продукта

При ежедневном использовании в разбавленном виде предупреждает образование отложений, придает блеск поверхностям, удаляет запахи и оставляет свежий запах в обработанных помещениях. При использовании большей концентрации увеличивает эффект удаления отложений.

### Инструкции по использованию и дозировке

Дозировка: 20 - 60 мл / 1 л воды.

Увлажнить очищаемую поверхность чистой водой, затем нанести моющий раствор на поверхность. Оставить его на поверхности на 5 - 10 минут, чтобы он подействовал на загрязнения, затем очистить поверхность с помощью уборочного инвентаря и сполоснуть его чистой водой. При необходимости сделать нейтрализацию поверхности. В заключении необходимо высушить поверхность.

### Внимание

Сильный кислотный раствор и жесткие/грубые щетки/губки могут повредить полированные и стеклянные/глазурованные поверхности. Нельзя использовать вместе с хлорсодержащими средствами.

Раздражает глаза и кожу. Использовать защитные перчатки, одежду и очки в случае опасности разбрызгивания. Избегать попадания химиката в глаза и на кожу. Попавшие в глаза брызги необходимо немедленно промыть обильным количеством воды (в течение 15 минут) и обратиться к врачу.

### Состав

Активное вещество	Воздействие
Метансульфоновая кислота	5 - 15 % Эффективно и быстро удаляет загрязнения, в т.ч. жирные, удаляет кальциевые отложения, способствует растворению ржавчины.
Лимонная кислота	5 - 15 % Удаляет отложения
Неионные тензиды	< 5 % Понижают поверхностное натяжение воды и отделяют загрязнения
Краситель	Облегчает распознавание средства
Ароматизатор	Оставляет приятный запах в помещении

<b>рН продукта</b>	0.6 сильнокислотный			
<b>рН рабочего раствора</b>	2.5 кислотный			
<b>Плотность</b>	1,05 кг/дм <sup>3</sup>			
<b>Хранение</b>	Хранить в теплом помещении, в оригинальной упаковке. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности - 5 лет с даты производства.			
<b>Внешний вид и запах</b>	Гелеобразное средство розового цвета с приятным запахом			
<b>Страна производства</b>	РОССИЯ			
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a>			
<b>Размер упаковки / код продукта</b>	<b>Минимальная партия</b>	<b>Код продукта</b>	<b>Штрих-код</b>	<b>Упаковка</b>
	4 x 1 л	205196	4607070471561	квадратная бутылка
	3 x 5 л	205197	4607070473169	канистра
<b>Дополнительная информация</b>	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a> или по электронной почте <a href="mailto:info.kiiltoclean.ru@kiilto.com">info.kiiltoclean.ru@kiilto.com</a> .			