

Пад для роторных машин

Супер-круг, зеленый

Пад средней жесткости для снятия полимерного покрытия и очистки различных загрязнений с неделикатных поверхностей.

Артикул: 507948, 507952



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Предназначен для использования с роторными машинами на стандартной скорости 150 – 275 об/мин.
- Применяется для влажной очистки поверхностей от различных загрязнений, включая следы от обуви или присохшую грязь.
- Подходит для влажного снятия полимерного покрытия (стриппинг).

Типы поверхностей

Очистка - керамическая плитка, керамогранит, линолеум, прорезиненные покрытия и любые другие не деликатные поверхности, устойчивые к абразиву.
Стриппинг – покрытия из ПВХ, керамическая плитка, керамогранит, линолеум, прорезиненные покрытия.

Особенности и преимущества

- Абразивы средней жесткости отлично справляются с регулярной очисткой и полировкой поверхностей, а также снимают полимерное покрытие.
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада.
- Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам, которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру.
- Легко выполаскивается.
- Устойчив к моющим средствам.
- Высококачественные материалы от немецкой компании.

Состав

Полиамид - 35%, фенольная смола с акрилом и SBR - 25%, кварц и корунд - 40%.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием пада попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!
- Увлажнить перед применением.
- Если в процессе работы использовалась агрессивная химия, после работы обязательно выполоскать пад под проточной водой от химии и частиц грязи.
- Выполаскивать в теплой воде.
- Стирать в стиральной машине при максимальной температуре 40С на режиме «Стирка падов».
- Не отжимать в стиральной машине.
- Избегать использования с высокощелочными моющими средствами, сильными кислотными средствами и дезинфектантами с pH<1,5; органическими растворителями (ацетон, спиртосодержащие средства), а также применение хлора, хлорных отбеливателей, углекислого калия и альдегидов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Размер: диаметр внешний арт. 507948 – 43 см, арт. 507952 – 50 см; диаметр внутренний – 8,8 см, толщина – 2,5 см.
Плотность: 1550 г/кв.м.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
507948	Супер-круг для роторных машин, зеленый	Зеленый	43	1	5	114107
507952	Супер-круг для роторных машин, зеленый	Зеленый	50	1	5	114088

Продукт используется со следующими товарами: роторные уборочные машины.