

ClipperMop™

Система уборки чистых помещений



Особенности

- Система уборки чистых помещений
- Используется в сочетании с салфетками для чистых помещений
- Запатентованная термопластиковая головка с зажимами
- Зажимы из неабразивного полиэфира
- Выдерживают стерилизацию гамма-облучением, химикатами, VHP или окисью этилена.
- Прокладка из вспененного полиэстера
- Плоская головка на поворотном механизме с закругл. углами
- Двойная упаковка
 - Упаковка для чистых помещений Bag-Within-A-Bag®
 - Возможна обработка внутренней упаковки перед входом в чистое помещение
- Телескопическая ручка (сталь с порошковым покрытием)

Основные преимущества

Экономичность

- Более низкая стоимость по сравнению с конкурентами
- Одни и те же салфетки как для очистки поверхностей, так и для уборки полов, стен и потолков

Чистота

- Исключает отделение грязи, волокон и частиц
- Система совместима с салфетками высочайшего качества

Простота

- Использует уже сертифицированные салфетки
- Простая и быстрая замена салфеток
- Фиксация нескольких салфеток упрощает процесс очистки
- Конструкция головки позволяет добраться в самые труднодоступные места
- Легкая и простая в эксплуатации

ITW Texwipe®

Северная Америка
1210 South Park Drive
Кернесвилль, СК 27284
Тел.: (800) TEXWIPE
(336) 996-7046
Факс: (336) 996-2297
www.texwipe.com
info@texwipe.com

Европа/Ближний Восток
Skejby Nordlandsvej 307
DK-8200 Aarhus N
Дания
Тел.: +45 87 400 220
Факс: +45 87 400 222

Азия/Тихоокеанский регион
50 Tagore Lane
#02-01 Entrepreneur Centre
Сингапур 787494
Тел.: +65 6468 9433
Факс: +65 6468 6772

Описание

Мопы для чистых помещений ClipperMop™ предназначены для использования в комплекте со стандартными салфетками для чистых помещений размером 23 см x 23 см и 31 см x 31 см. Это исключает необходимость в дополнительных тратах на специальные насадки или салфетки. Систему ClipperMop можно использовать с сухими, влажными или стерильными салфетками. Кроме того, она соответствует требованиям протоколов для чистых помещений, стерильных и асептических участков 3-8 класса по ISO.

- TX7102 для салфеток размером 23 см x 23 см

- TX7103 для салфеток размером 31 см x 31 см

Одна или несколько салфеток надежно крепятся к запатентованной насадке зажимами, выполненными из неабразивного полиэфира. Такой метод крепления исключает отделение частиц, волокон и грязи.

ClipperMop состоит из головки, выполненной из термопластика Celcon®, зажимов, гибкой полиэстеровой прокладки, увеличивающей эффективность очистки, а также регулируемой ручки. Салфетка крепится к головке четырьмя нейлоновыми фиксаторами. Сменная вспененная полиэстеровая прокладка обеспечивает эффективную очистку неровных поверхностей. Телескопическая ручка, выполненная из стали с порошковым покрытием, удлиняется с 73,7 см до 134,6 см.

Система выдерживает стерилизацию гамма-облучением, химикатами, VHP или окисью этилена.

Области применения

- Плоские вертикальные и горизонтальные поверхности, разделки и вспомогательные помещения и участки
- Труднодоступные участки стен, потолков, пола и поверхности оборудования
- Очистка помещений в фармацевтической, биомедицинской, и медицинской промышленности, а также асептических участков
- См. рекомендации по выбору салфеток

Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
TX7102	ClipperMop™ Моп для чистых помещений с размером головки 18 см x 10 см и телескопической ручкой	1 моп./кор.
TX7103	ClipperMop™ Моп для чистых помещений с размером головки 28 см x 10 см и телескопической ручкой	1 моп./кор.
TX7111A	Прокладки и белые зажимы для TX7102	10 прокл./уп. 4 зажим./уп. 10 уп./кор
TX7111B	Прокладки и белые зажимы для TX7103	10 прокл./уп. 4 зажим./уп. 10 уп./кор.
TX7102C	Полиэфирные зажимы и нейлоновые фиксаторы для TX7102 и TX7103	4 зажим./уп. 2 фикс./уп. 10 уп./кор

Рекомендации по выбору салфеток

Сухие салфетки		TX7102 23 см x 23 см	TX7103 31 см x 31 см	ISO Класс 3-5	ISO Класс 5-7
Техwipe #	Название				
TX1010	Vectra® Alpha® 10	✓		✓	
TX1012	Alpha® 10		✓	✓	
TX1050	Vectra® AlphaSorb® 10	✓		✓	
TX1052	AlphaSorb® 10		✓	✓	
TX1060	Vectra® HoneyComb® 10	✓		✓	
TX1009	AlphaWipe®	✓		✓	✓
TX1013	AlphaWipe®		✓	✓	✓
TX2412	AlphaSorb® HC		✓	✓	✓
TX3215	SterileWipe™ AS 10		✓	✓	✓
TX3210	SterileWipe™ HS II		✓		✓
TX609	TechniCloth®	✓			✓
TX612	TechniCloth®		✓		✓
Влажные салфетки с концентрацией изопропанола 70%, 10% или 6%					
Техwipe #	Название				
70%					
TX1084	QuanSat™ c Vectra® QuanTex™	✓		✓	✓
TX8513	QuanSat™ c Vectra® Quantum® 100	✓		✓	✓
TX1039	AlphaSat® c AlphaWipe®	✓		✓	✓
TX1041	TechniSat®	✓			✓
TX1065	TechniSat®	✓			✓
TX1051	PolySat®	✓			✓
TX3285	Sterile AlphaSat® 10	✓		✓	✓
TX3252	Sterile AlphaSat® c AlphaSorb® HC		✓	✓	✓
TX3214	Sterile TechniSat®	✓			✓
TX3213	SterilePolySat®	✓			✓
10%					
TX1057	AlphaSat® c Vectra® AlphaSorb® 10	✓		✓	✓
6%					
TX1046	AlphaSat® c Vectra® Alpha® 10	✓		✓	✓
TX1086	QuanSat™ c Vectra® QuanTex™	✓		✓	✓
TX8488	TechniSat®		✓		✓