

Моп

# Трио КомбиСпид

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп для уборки любых твердых напольных покрытий.  
Хит продаж Vileda Professional.

Артикул: 524819, 524823



## Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для влажной уборки всех типов твердых напольных покрытий с загрязнениями любого типа.

## Типы напольных покрытий

Керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, ламинат, наливной пол, виниловый пол, бетон, паркет, паркетная доска.

## Особенности и преимущества

- Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают, серые комбинированные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много грязи и влаги.
- Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения, удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений.
- Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа.
- Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки.
- Карманы плотно прилегают к держателю и имеют высокую устойчивость к деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
- Отлично отжимается.
- Подходит для всех держателей карманного типа, вертикальных и роликовых отжимов, а также для системы КомбиСпид Про.
- Крепление на ремнях и карманах.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.
- Доступен в 2 самых популярных размерах.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Использовать для уборки методом «ведровода».
- Для максимально эффективного отжима использовать с вставкой в отжим арт. 516522.
- Для удобного отжима моп закреплять к держателю с помощью ремней.
- Ежедневно стирать в стиральной машине при температуре 60С. Максимальная t стирки 95С.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
- Обязательно высушивать моп после стирки.
- Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов и не под солнцем.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики

Вес нетто: 524819 – 165 г, 524823 – 210 г.

Размер: 524819 - 14,5 см по ширине и 43 см по длине основы, 524823 - 16,5 см по ширине и 52,5 см по длине основы.

## Состав

Рабочая поверхность мопа:

белые нити – 100% полиэфирное микроволокно;  
серые нити – 70% полиэфиры, 25% хлопок, 5% прочие;  
бежевые нити – 95% хлопок, 5% прочие.

Основа, карманы, ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэфиры.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
524819	Моп Трио КомбиСпид 40 см	40 см	1	20	143235
524823	Моп Трио КомбиСпид 50 см	50 см	1	20	143239

**Продукт используется со следующими товарами:** Вставка в вертикальный отжим арт. 516522, Держатель мопов КомбиСпид Про 40 см. арт. 143573 и 50 см. арт. 143581, система двухведерная КомбиСпид Про арт. 149099 и 150349, система одноведерная КомбиСпид Про арт. 149098 и 516546, отжим вертикальный арт. 516521, система СпрейПро Инокс арт 152573, тележки ВолеПро в комбинации КомбиСпид арт. 145118, 145119.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-professional.ru](http://www.vileda-professional.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Ноябрь, 2019